


ノックアウト式バルブ孔打抜き要領書



ノックアウト式バルブ孔は、中心と外周の間を強く打ち抜いてください。
ノックアウトの際は格納箱を傷つけないようご注意ください。
材料の規格公差、加工精度等により打抜けない物が極稀に発生する可能性があります。
数回叩き抜けない場合は油圧パンチ等のご利用をお願い致します。